Bedienung des G19aIDEM Player auf der G15 Playliste

Mit der Taste lässt sich die Playliste öffnen bzw. schließen.

Mit den Pfeiltasten und kann man durch die Playliste Blättern.

Um schneller durch die Playliste zu blättern kann man die Pfeiltasten auch gedrückt halten.

Mit der ox-Taste kann man das ausgewählte Lied abspielen lassen.

Equalizer

Mit der Taste lässt sich der EQ aktivieren bzw. deaktivieren.

Mit den Pfeiltasten und kann man den EQ umschalten.